

## スクエアデジタルウォッチ

商品番号 : AG1342 / AL1343

## 【仕様】

- クォーツ精度 月差±90秒(使用環境25℃の場合) ■標準使用温度範囲 5℃~35℃
- 中国製 ■非防水

## 【機能】

- デジタル時計(時/分/秒) ■カレンダー表示(日/曜日) ■ライト
- クロノグラフ機能 ■アラーム機能 ■チャイム(時報)機能



## 【ライト】

- ・S2を押すとライトが光ります。

ライトは電力を多量に消耗します。  
必要最小限のご使用をお勧めします。

## 【12/24時間表示の設定】

- ・S3を押して時刻表示を12時間表示(午前・午後)または24時間(0時~23時)に設定できます。液晶画面に[24H]が表示されている状態が、24時間表示です。

## 【時刻・日付の合わせ方】

- ① 標準時刻表示の時にS1を3回押すと、秒が点滅した状態に切り替わります。
- ② S3を押すと秒が点滅し"00秒"に戻ります。  
(30秒~59秒のときは1分繰り上がります)
- ③ S2を押すと時が点滅し、S3で時を合わせます。
- ④ S2を押すと分が点滅し、S3で分を合わせます。
- ⑤ S2を押すと月が点滅し、S3で月を合わせます。
- ⑥ S2を押すと日が点滅し、S3で日を合わせます。
- ⑦ S2を押すと曜日が点滅し、S3で曜日を合わせます。
- ⑧ 設定を確定するときは、S1を押して完了です。


注意：うるう年の2月は日付を自動修正しませんので、手動で29日に合わせてください。修正しない場合、日付表示が1日進んだ表示になりますのでご注意ください。

## 【アラーム時刻設定とチャイム機能設定】

## ①アラーム時刻の設定 ※アラーム音は約20秒間鳴り続けます。

- ・通常時刻表示からS1を1回押すとアラーム時刻設定表示になります。S2を押すとアラーム時刻の時が点滅し、S3を押して時を合わせます。この時に、自動的にアラーム設定がONになります。
- ・次にS2を押すとアラーム時刻の分が点滅し、S3を押して分を合わせます。S1を押すと標準時刻表示に戻ります。

## ②アラームON/OFFの設定

- アラームがON設定の時は、毎日設定時刻にアラーム音がなります。
- ・通常時刻表示からS1を1回押すとアラーム時刻が表示されます。S3を押してアラームのON/OFFの設定をします。
- ・アラームがONに設定されているときは、マークが表示されます。
- ・アラーム音はS2ボタンを押すと止まります。



## アラームON



## チャイムON



## ③チャイムのON/OFF設定

- チャイム機能がON設定の時は、毎正時にチャイム音が鳴ります。
- ・チャイム設定は②の操作と連動しています。アラーム時刻設定表示の状態です3を押して  マークを表示するとON設定です。  マーク表示がない状態がOFF設定です。

## アラーム・チャイムON



## 【クロノグラフ機能】

通常時刻表示の状態からS1を2回押すとクロノグラフ機能表示になります。クロノグラフ機能にはストップウォッチ計測機能と途中経過計測機能があります。

- ①ストップウォッチ計測の操作
  - ・S3を1回押すと計測をスタートします。再度押すと計測をストップします。
  - ・S2を押すとリセットされます。
  - ・終了する場合は、S1を押すと標準時刻表示に戻ります。
- ②途中経過計測の操作
  - ・S3を1回押し、計測をスタートします。
  - ・S2を押して途中経過時間を表示します。その間もストップウォッチは計測されています。
  - ・S2を押すと再びストップウォッチ機能が表示されます。
  - ・S3を押して最後の記録を読みとります。
  - ・S2を押すとリセットされます。