

Handy fan

－ USB 充電式ハンディファン－

GUARANTEE & INSTRUCTIONS

品質保証書 取扱説明書

PKG-2757SH

品質保証書

保証期間／お買い上げ日より半年間	販売店印
お買い上げ年月日 年 月 日	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;">web版のため保証書としては ご使用いただけません。</div>
ご氏名	
ご住所	

-----	●ご注意／お買い上げ年月日、販売店名、店印の記入の無いものは無効です。

 電話 サンフレイム 〒111-0041 東京都台東区元浅草1丁目6番15号

修理のお問い合わせ サービスセンター TEL.03-3842-3844
A.M.10:00～12:00 P.M.1:00～5:00 (土・日・祝は休日です。)

○個人情報保護方針

※保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名・住所)は、修理品の管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益などに関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

○保証規定

通常のご使用範囲内でハンディファン本体において、自然故障した場合の保証期間は、お買い上げ日より半年間となります。保証期間が過ぎた場合、もしくは下記の保証対象外の場合は有料になります。※日本国内でのみ有効です。

■保証対象外

- ①保証書が添付されていない場合
- ②保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(販売証明書やお買い上げレシートなど)がない場合。
- ③消耗・摩耗・汚損・破損・変色などした外装部品の交換
- ④落下などの衝撃による故障または破損
- ⑤ハンディファン内部に手が入えられていた場合
- ⑥水などの濡れによる故障
- ⑦必要以上に酷使されていたと判断される場合
- ⑧その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

■アフターサービス

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、本製品と本紙をお手元にご用意の上、お手数ですが上記のサービスセンターまでお問い合わせください。
- 修理に際して、製造年数の経過した製品及び製造中止の製品は場合により修理出来ないこともあります。

○製品の廃棄について

本製品を廃棄するときには、お住い地区自治体の指示に従ってください。

ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解のうえ、ご使用ください。

警告 死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 絶対に分解したり、改造・修理をしないでください。
感電や火災、怪我の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障や発熱・発火、感電の原因になります。
- 0～6歳のお子様の手の届くところでのご使用はおやめください。
怪我や感電等の原因になります。
- 0～6歳のお子様の手の届くところで本製品を保管しないでください。
部品の誤飲や USB ケーブルによる窒息等の原因になります。
- 本製品を火気のある場所やその近くに置かないでください。
怪我や、火災、感電等の原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。
怪我や火災、感電の原因になります。
- 使用中、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社サービスセンターにお問い合わせください。
- 電源が入った状態で羽根を止めないでください。
物が挟まるなど、羽根が止まったまま放置すると、発熱や発火の恐れがあります。

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の内側に指や異物を入れないでください。
怪我や故障、破損の原因になります。
- 布状の物をかぶせたり、ひも状の物を近づけないでください。
ファンがひもなどを巻き込み、怪我や故障、破損の原因になります。
- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
転倒または落下などによる怪我や製品の故障、破損等の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。
感電や故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃をを与えないでください。
破損や変形等により使用できなくなる可能性があります。
- 充電をする時は、付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
DC5V 1A 以外のアダプターは使用しないでください。不具合や故障の原因になります。
- 本製品をシンナーやベンジン、アルコールで拭かないでください。
汚れは水で薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭き取り、その後、からぶきしてください。

○充電方法

USB ケーブルを本製品裏面にある充電ポートに接続してから、USB 電源アダプター等に接続してください。

○操作方法

本製品正面のボタンを押すとファンが回りだし、ボタンの上部にあるディスプレイに 1 と表示されます。

ボタンを 1 回押すごとに風量が、弱 (1) → 中 (2) → 強 (3) → オフの順番で変わります。

風量を選んで数秒経つと、ディスプレイの表示が電池残量表示に変わります。

※オフの状態でも電池残量は表示されません。

○仕様

製品名	ハンディファン
品番	G2403A / G2403B / HF003
電池種別	リチウムイオン
定格電圧	DC5V
消費電力	5W
バッテリー容量	1,200mAh
充電時間	約 2.5 時間
連続使用時間	弱：6 時間 / 中：2.5 時間 / 強：1.5 時間
本体サイズ	約 W50×D60.5×H165 mm
本体重量	約 109g
材質	ABS+PP

