

# Handy fan

— USB 充電式 強風ハンディファン —

品番：HF005

## GUARANTEE & INSTRUCTIONS

品質保証書 取扱説明書



### 品質保証書

保証期間／お買い上げ日より半年間	販売店印
お買い上げ年月日 年 月 日	
ご氏名	
ご住所	
-----	
-----	

●ご注意／お買い上げ年月日、販売店名、店印の記入の無いものは無効です。

発売元：  **サン・フレーム**

故障・修理に関するお問い合わせ先

株式会社 サン・フレーム カスタマーセンター

〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-11-1

**03-3842-3844**

10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00  
※土・日・祝日を除く

#### ○個人情報保護方針

- ※保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名・住所)は、修理品の管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。
- ◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益などに関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

#### ○保証規定

通常のご使用範囲内でハンディファン本体において、自然故障した場合の保証期間は、お買い上げ日より半年間となります。保証期間が過ぎた場合、もしくは下記の保証対象外の場合は有料になります。 ※日本国内でのみ有効です。

#### ■保証対象外

- ①保証書が添付されていない場合
- ②保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの（販売証明書やお買い上げレシートなど）がない場合。
- ③消耗・摩耗・汚損・破損・変色などした外装部品の交換
- ④落下などの衝撃による故障または破損
- ⑤ハンディファン内部に手がかえられていた場合
- ⑥水などの濡れによる故障
- ⑦必要以上に酷使されていたと判断される場合
- ⑧その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

#### ■アフターサービス

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、本製品と本紙をお手元にご用意の上、お手数ですが上記のカスタマーセンターまでお問い合わせください。
- 修理に際して、製造年数の経過した製品及び製造中止の製品は場合により修理出来ないこともあります。

#### 製品の廃棄について

- ◎リチウムイオン電池製品は発煙・発火の危険があるため、絶対に一般ごみ(可燃ごみ、プラスチックごみ等)として捨てないでください。
  - ◎本製品のリン酸鉄リチウムイオン電池は取り外せない構造です。  
絶対に無理に分解しないでください。無理に分解すると発煙・発火の危険性があります。
  - ◎廃棄をする際には、必ず製品本体の状態で充電口にテープで絶縁をするなどの処理をしてください。
  - ◎製品に「リチウムイオン電池内蔵」などと記載したメモを貼るなどの処理をしてください。
  - ◎リチウムイオン電池の廃棄方法は自治体によって異なるため、廃棄する前に必ずお住いの市区町村のホームページや分別カレンダーで確認し、その指示に従ってください。
- ※資源有効利用促進法の改正等により、本製品の廃棄方法に変更や追記が生じた場合は、最新の情報を弊社ホームページにてご案内いたします。

ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解のうえ、ご使用ください。

## ⚠警告 死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 絶対に分解したり、改造・修理をしないでください。感電や火災、怪我の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や発熱・発火、感電の原因になります。
- 0～6歳のお子様の手の届くところでのご使用はおやめください。怪我や感電等の原因になります。
- 0～6歳のお子様の手の届くところで本製品を保管しないでください。部品の誤飲やUSBケーブルによる窒息等の原因となる恐れがあります。
- 本製品を火気のある場所やその近くに置かないでください。怪我や火災、感電等の原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。怪我や火災、感電の原因になります。
- 本体から煙や臭気・発熱・変形・その他今までと異なることに気付いた時は、直ちに使用を中止し、弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 電源が入った状態で羽根を止めないでください。物が挟まるなど、羽根が止まったまま放置すると、発熱や発火の恐れがあります。

## ⚠注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の内側（羽根部分）に指や異物を入れないでください。怪我や故障、破損の原因になります。
- 布状の物をかぶせたり、ひも状の物を近づけないでください。ファンがひもなどを巻き込み、怪我や故障、破損の原因になります。
- 本製品の内側（羽根部分）に指や髪の毛が巻き込まれるリスクがあります。特に小さいお子様のご使用される際は、注意してください。
- 本製品を高温・多湿の場所での保管はしないでください。故障・破損の原因になります。
- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。
- 不安定な場所で使用しないでください。転倒または落下などによる怪我や製品の故障、破損等の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃をを与えないでください。破損や変形等により使用できなくなる可能性があります。また、バッテリーが衝撃を受けるとショートする可能性があります。
- 充電をする時は、付属の充電用USBケーブルを使用してください。DC5V 1A以外のアダプターは使用しないでください。不具合や故障の原因になります。
- 本製品をシンナーやベンジン、アルコールで拭かないでください。汚れは水で薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭き取り、その後、乾拭きしてください。

## ■ご使用方法

### ○操作方法

本体正面のボタンを長押しするとファンが回りだし、ディスプレイには01と表示されます。ボタンを1回押すごとに風量が、(01) → (25) → (50) → (75) → (100) → オフの順番で変わります。またボタンを長押しすると風量を細かく調整できます。風量を選んで数秒経つと、ディスプレイの表示が電池残量表示に変わります。○オフの状態では電池残量は表示されません。

### ○充電方法

USBケーブルを本製品底面にある充電ポートに接続してから、USB電源アダプター等に接続してください。充電中はディスプレイに電池残量が表示され、「%」が点滅します。

## ⚠必ずお守りください！

※充電の電源は5V（電圧）・1A（電流）未満で行ってください。

※急速充電器などの電圧・電流が高い機器での充電は厳禁です。

本体やUSBケーブルの故障や発煙・発火の原因となる恐れがありますのでご注意ください。

※充電性能は充電頻度に比例して劣化し、充電容量が低下していきます。

※充電が完了したら必ずUSBケーブルを充電器から外してください。

※過充電は電池の劣化を早めたり、破損・発煙・発火の原因となる場合がありますのでご注意ください。

※長期間充電をしない状態が続くと電池の劣化を早める原因となります。

### ○仕様

品番	HF005（製品名：強風ハンディファン）
電源	DC5V USB電源（5V1A）
消費電力	5W
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 / 2,000mAh
充電時間	約 2.5 時間
連続使用時間	風量 1 段階（風量 1%）約 5 時間 風量 2 段階（風量 25%）約 3.5 時間 風量 3 段階（風量 50%）約 2.5 時間 風量 4 段階（風量 75%）約 2 時間 風量 5 段階（風量 100%）約 1.5 時間
本体サイズ	約 W39×D51×H114.5 mm
本体重量	約 108g
材質	ABS+PP

