



Bluetooth®

210-150047

電波法で取得が定められた
【技術基準適合証明】を
取得した製品です。

写真は BSM02-BK です。

スマートウォッチ ご使用の手引き

※スマートフォンのアプリと連動して作動するウォッチです。

BSM02 連動 無料アプリ【FitPro】

iOS 9.0 以降 Android 4.4 以降

※対象 OS のバージョンはアプリのアップデートにより変更される場合があります。
お使いのスマートフォンの OS バージョンを必ずご確認ください。

※ウォッチはスマートフォンと接続・同期すると時刻が
修正されます。接続・同期するまでは修正されません。

※本手引き書では基本操作に必要な手順を解説しています。
ご使用手順に記載されていない画面や動作が表示された際は、
アプリ画面の内容に従ってください。

はじめにスマートウォッチを専用のクリップ式 USB
ケーブルで、クリップ部分の金属端子とウォッチ裏側の
金属端子を合わせて充電をしてください。

《製品仕様》 Bluetooth 接続中はマークを表示

Bluetooth: ver 4.0
ディスプレイサイズ: 1.3 inch
液晶: TFT
防水性能: IP67 JIS 日本工業規格準拠
…防塵・耐水(軽く水に浸ける程度)
電池: リチウムポリマー 3.7v 電池容量: 150 mAh
充電式: 専用クリップ式 USB ケーブル(タイプ A)
充電目安時間: 約 2 時間

《作動時間の目安》 約 3 日 ~ 5 日

※使用環境や機能の作動状況等で作動時間は目安より
短くなる場合があります。

《充電のご注意》
※ひんぱんに充電をすると性能が劣化したり作動時間が
短くなる場合もあります。

専用のクリップ式 USB ケーブルで、クリップ部分の金属端子と
ウォッチ裏側の金属端子を合わせて充電をします。
(ベルトや充電部品の保証や販売はありません)


パッケージに付属の
クリップ式 USB ケー
ブルで充電できます。

充電して
ください。

充電中

SUN FLAME® 品質保証書

保証規定 ※日本国内のみ有効です。

通常のご使用範囲内でウォッチ本体(モジュール・ケース)において、自然故障した場合の保証期間は、お買上げ日より1年間となります。

※ウォッチ本体の保証となりますので、アプリの不具合などの改善や修理は
出来ません。保証対象外となります。

※お預かりした場合、本体内データはすべて消去されます。予めご了承ください。
保証期間が過ぎた場合は有料となります。修理内容によって料金が変わります
ので当社サービスセンターにお問い合わせください。

※販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

保証期間:お買上げ日より1年間

お買上げ年月日: 年 月 日

ご氏名

ご住所

販店印

※商品お買上げ時に必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。
お買上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。

※保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名・住所)は、修理品の
管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

《接続》について

スマートウォッチとスマートフォンは、使用環境等により時々
接続が切れることができます。接続できいても、それぞれ
見通し自安 10 ~ 20 メートル前後(間に遮蔽物がない)より
離れた場合は接続が切れます。近づくと自動で接続されます。
○自動でつながらないときは、手動で設定すると接続しやすい
場合があります。

○接続が切れていると作動しない機能もあります。

スマートフォンと接続や同期がしにくい時は再起動してください。
(電源を切って、再度電源を入れる)

ウォッチの再起動やアプリの再起動で改善する場合があります。

※接続しにくい場合はアプリでウォッチとの接続を解除して
再度、接続設定をしてください。

※アプリで接続設定を削除したがウォッチとの接続が解除されない
場合は、スマートフォンの Bluetooth 接続設定を削除してください。
あらためて接続設定をすると改善する場合があります。

《カウントデータの同期や保存について》

カウント記録は別アプリや他の記録媒体に保存できません。
ウォッチ内 歩数・距離・カロリーのカウント記録は夜 12 時で消えます。
アプリと同期したカウント記録はアプリ内に残ります。
※【データ保存のご注意】もご参照ください。

《修理・電池交換・ベルト販売について》

電池交換・分解修理はできない構造です。
ベルト単体・付属品の販売はございません。
下記 時計サービスセンターへお問い合わせください。
(株)サン・フレイム 時計サービスセンター TEL 03-3842-3844

AM 10:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 土日祝を除く。

ご使用手順 ① … スマートフォンにアプリをインストールしてウォッチを接続します。

スマートウォッチ・スマートフォンの充電をしてアプリをインストールします。
ウォッチの充電(付属の充電ケーブルで充電します。)



付属の充電ケーブルのクリップを広げて、
本体裏面の充電用金属端子とクリップ部分にある金属端子を
合わせてクリップを閉めてください。

USB 口(タイプ A)へ差し込んでください。

ベルトについて
ご購入時にはベルト穴が開いてお
りません。ご使用になる取り付け
位置でベルト金具を貫通させてご
使用ください。

※説明は iOS 版です。android 版では画面・文言・順番が異
なります。画面の表示内容に従って進めてください。

アンドロイド端末で FitPro を検索してインストールします。

QR コードをスキャンまたは APP STORE で
FitPro を検索してください。

画面に従って FitPro をインストールします。

インストール完了を開くをタッチ

表示はすぐ消えることがあります。
ここで設定できないときは次の設定画面で
あらためて選択できます。

「ローカルネットワークデバイスの
検索および接続を求める」が
表示されます。

OK をタッチ

「位置情報を許可」のときは再度表示
されても「許可しない」を選択します。

「Bluetooth の使用を求める」が表示されます。

OK をタッチ

「Bluetooth の使用を求める」が表示されます

