



電波法で取得が定められた
【技術基準適合証明】を
取得した製品です。

◀写真は MRZ021-BL です。

※スマートフォンのアプリと連動して作動するウォッチです。

《製品仕様》 コントロールパネル画面で
 Bluetooth 接続表示

本製品は医療器具ではありません。
精度や測定方式が計測器具と異なります。
本製品の表示はご参考としてください。
診察、治療、予防目的ではご使用いただけ
ません。



Bluetooth® ver 5.0
NAME : MRZ 021

CHIP : Realtek 8762D

ディスプレイサイズ: 1.3 inch

液晶: IPS

操作方式: タッチスクリーン方式

歩数計測: 加速度センサー (腕の動きで測定)

BPM/SPO2 表示: センサーデータによる解析

防水性能: IP67 JIS 日本工業規格準拠

防塵・耐水 (軽く水に浸かる程度)

電池: 充電式 リチウムポリマー 3.7v

電池容量: 170mAh

充電式: 付属の専用ドック (USB 給電式) で充電

充電目安時間: 約 2 時間

《作動時間の目安》 約 3 日～5 日

※使用環境や機能の作動状況 等で作動時間は目安より
短くなる場合があります。

《充電のご注意》

ひんぱんに充電をすると性能が劣化したり、作動時間が
短くなる場合もあります。



◀スマートウォッチは充電式です。>
専用ドック (USB 給電式) で充電できます。
(付属品の保証や販売はございません。)

保証規定 ※日本国内でのみ有効です。

通常のご使用範囲内でウォッチ本体 (モジュール・ケース) において、自然故
障した場合の保証期間は、お買上げ日より1年間となります。

※ウォッチ本体の保証となりますので、アプリの不具合などの改善や修理は
出来ません。保証対象外となります。

※お預かりした場合、本体内部データはすべて消去されます。予めご了承ください。
保証期間が過ぎた場合は有料となります。修理内容によって料金が変わります
ので当社サービスセンターにお問い合わせください。

※販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

保証期間: お買上げ日より1年間

お買上げ年月日: 年 月 日

ご氏名 _____

ご住所 _____

販売店印 _____

※商品お買上げ時に必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。
お買上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。
※保証書に記入されたお客様の個人情報 (氏名・住所) は、修理品の
管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

《接続》について

スマートウォッチとスマートフォンは、使用環境等により時々
接続が切れることがあります。接続できていても、それぞれが
見通し目安 10 メートル前後 (間に遮蔽物がない) より離れた
場合は接続が切れます。近づくと自動で接続されます。

○自動でつながらないときは、手動で設定すると接続しやすい
場合があります。

○接続が切れていると作動しない機能もあります。

接続を繰り返すと、電池消耗が早まる場合もあります。

スマートフォンとの接続や同期がしにくい時は再起動してください。
(電源を切って、再度電源を入れる)

ウォッチの再起動やアプリの再起動で改善する場合があります。
※接続しにくい場合はアプリでウォッチとの接続を解除して
再度、接続設定をしてください。

※接続設定を削除した後ウォッチとの接続が解除されない場合は、
スマートフォンの Bluetooth 接続設定を削除してください。
あらためて接続設定をすると改善する場合があります。

《カウントデータの同期や保存について》

カウント記録は別アプリや他の記録媒体に保存できません。
ウォッチ内 歩数・距離・カロリーのカウント記録は夜 12 時で消えます。
アプリと同期したカウント記録はアプリ内に残り、順次消えて
いきます。 ※【データ保存のご注意】もご参照ください。

《修理・電池交換・ベルト販売について》

電池交換・分解修理はできない構造です。
ベルト単体・付属品の販売はございません。
下記サービスセンターへお問い合わせください。

(株)サン・フレーム 時計サービスセンター TEL 03-3842-3844

AM 10:00～12:00 PM 1:00～5:00 土日祝を除く。

当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

◎ご使用に際し《保証規定》と《ご使用手順》をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。
◎万一、スマートウォッチと同期したスマートフォン等の接続機器に不具合が生じた場合、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

【データ保存のご注意】

◎ご使用に伴ってカウントなどのデータがスマートウォッチとスマ
ートフォンや【Da Fit】アプリ内で記録・同期されています。この
データを別の端末などにバックアップはできません。
データは接続されているとき同期されますが同期される前に
リセットしたり更新を適用したときは本体やアプリ内のデータは
消える場合がございます。データのバックアップはございません。
※データの復旧はできません。予めご了承ください。

【スマートフォンの動作について】

◎多くのアプリをインストールすることでスマートフォンは作動が
遅くなると言われています。メモリの使用状況で作動しにくい場合
はご使用にならないアプリをアンインストール (削除) することで
メモリ容量を確保すると改善する場合があります。
◎作動不安定になる場合はアプリの再起動、本体の再起動などが
推奨されています。
◎【設定】→【Bluetooth】からBluetoothを切って再度入れて改善す
る場合もあります。

【アップデートと更新】

◎スマートフォンのOSアップデートに対応するため、またはウォッチ
の画面表示や【Da Fit】アプリの機能・画面表示は、アップグレード
や更新を適時行って変更されています。
※①更新した後は本体やアプリの再起動を行ってください。
※②更新したときカウントやデータはリセットされる場合があります。
予めご了承ください。

【Bluetooth® について】

◎Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth
SIG, Inc. が所有権を有します。
株式会社サン・フレームは使用許諾の下でこれらのマークおよび
ロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の登録および
登録商標です。

【電波法に基づく技術基準適合証明の取得】

◎電波法の定めにより電波を発する機器は「技術基準適合証明」を
取得する必要があります。通称【技適マーク】と呼ばれます。
本製品は【技適マーク】を取得しております。

【使用環境と保管の注意】

◎分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、
停止することがあります。また、常温 (5℃～35℃) から外れた温度下
で長時間放置しますと電池が破損したり電池寿命が短くなることが
ありますのでご注意ください。
◎時計内部には精密な電子部品が入っていますので、磁気・衝撃を受
けた際、故障につながる場合があります。
【磁気の影響】 受けた磁気の強さによっては故障する場合もあります。
【衝撃の影響】 部品が外れたり、ガラスの破損だけでなく、時計内部が
故障する場合があります。
◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中での使用はお避けくださ
い。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およ
びそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変
質、などを損なう恐れがあります。
◎長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、
高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

ご使用手順 ① …スマートフォンにアプリをインストールしてウォッチを接続・通知設定します。

【Da fit】ご使用の準備 (説明はスマートフォンのアプリ画面です。)
スマートウォッチ・スマートフォンの充電をしてアプリをインストールします。

説明はiOS 版ですので、android 版では画面・順番が
異なる場合、画面の表示内容に従って進めてください。

手順① -1…アプリをインストール

QR コードをスキャン
または APP STORE で
【Da Fit】を
検索してください。

【Da Fit】が
検索されたら
【入手】を
《タッチ》

サイドボタンを
ダブルクリック

《ダウンロード》
《インストール》
されます。

【開く】を
《タッチ》して
すみます。

【Da Fit】アプリが使用する機能を
許可する画面が表示されます。

【OK】または【許可】をしてください。

【Da Fit】アプリに
Bluetooth の使用を
許可してください。
【OK】を《タッチ》

【Da Fit】アプリに
通知の送信を
許可してください。
【許可】を《タッチ》

※【プロフィール】
【性別】
【身長】
【体重】
【誕生日】
《タッチ》して設定。

【Da Fit】アプリの
【プロフィール】画面で
後から変更 できます。

【プロフィール】を終了

手順① -2 へすすみます

手順① -2 …Bluetooth 接続

アプリとウォッチを接続します。
ウォッチの電源が切れているときは
画面を《長くタッチ》して
ウォッチの電源を入れます。

スマートフォンは Bluetooth が【ON】
になっていることをご確認ください。

【Da Fit】アプリが使用する機能を許可する
画面が表示されます。

【OK】または【許可】をしてください。

《ホーム画面》

【デバイスを追加する】を
《タッチ》して接続を
開始します。

デバイスを接続していないとき
【デバイスを追加する】が表示
されます。

《デバイス画面》

【デバイスを追加する】を
《タッチ》して接続を
開始します。

デバイスを接続していないとき
【デバイスを追加する】が表示
されます。

【Bluetooth ペアリングの要求】
【ペアリング】を《タッチ》
Bluetooth ペアリング
を許可します。

【アプリ Da Fit に位置情報の
使用を許可しますか?】
【APP の使用中は許可】を
《タッチ》

アプリ Da Fit に位置情報の
使用を許可してください。
【一度だけ許可】
頻繁に許可を確認する画面が
出てきます。
【許可しない】
アプリが作動しないため
許可をしてください。

【接続できたとき】
・Bluetooth アドレス
・充電状態
を表示しています

【DaFit】を使用していないとき
位置情報使用を選びます。
【使用中のみ】、【常に許可】
いづれかを選びます。

手順① -3 へすすみます

手順① -3 …メッセージ通知設定

設定のとき 【通知の許可】
【ローカルネットワーク上のデバイス検索や接続】
が表示されたときは
【許可】【OK】をしてください。

【ローカルネットワーク上のデバイス検索や接続】

表示が出るときは
【OK】を《タッチ》

《デバイス画面》

ウォッチ接続ができて
いるとき通知をする
種類を設定できます。

【通知】を
《タッチ》

【通知の許可】
表示が出るときは
【許可】を《タッチ》

【通知の選択】

【電話】
【メッセージ】
【LINE】
など必要な
設定をします。

項目が【ON】に
設定されていると
通知が表示されます。

【デバイス画面】では
他 機能の設定も
できます。

ご使用手順③

【デバイス】も
ご参照ください。

MRZ 021 連動 無料アプリ 【Da Fit】



※対象 OS のバージョンはアプリのアップデートにより変更される
場合があります。
お使いのスマートフォンの OS バージョンを必ずご確認ください。

※ウォッチはスマートフォンと接続・同期すると時刻が修正
されます。接続・同期するまでは修正されません。

<<<<< 補足 説明 >>>>>

《目標達成の表示》

【プロフィール】【目標】で
設定した一日の歩数目標を
達成すると表示します。

《24 時間心拍数》
ウォッチの BPM 画面で“ON”
設定するようにメッセージが
出た時は“ON”にします。
ウォッチ BPM の画面に
グラフ表示とカウントが可能
になります。

《SPO2》
画面タッチで
カウント。
曜日にマーク
が残ります。

《SPO2 と BPM のカウント》
腕につけていないときは
カウントできません。
メッセージを表示します。

《SPORTS モード》
計測が短時間 (目安として 1 分未満の場合)
は記録が保存できないためメッセージを
表示します。

短時間の計測は
保存できません。

《その他の設定》

《設定》すると
ウォッチを腕につけて
動きがないとき運
動を促します。

《スタンドリマインダー》
※後述の「ご使用手順③」
にてご説明いたして
おります。

《腕ふり運動》
《設定》すると
ウォッチを腕につけて
動かしたとき時計画面
を点灯します。
小さく早い動きは感知
しにくい場合があります。

android の場合「アプリ停止設定」のご注意

※iOS 版では必要ありません

※ご使用のスマートフォンのメーカーや機種の違い
により用語表記が異なる場合があります。

《設定例》①「省電力設定」で【Da Fit】アプリ作動が制限されないように設定をご確認ください。

① スマホ本体の【設定】「デバイスケア」から「バッテリー」を開く。 → 「省電力モード」を【ON】にする。 ※オプションは設定しない。
② スマホ本体の【設定】「電池」から「自動調整バッテリー」で制限さ
れたアプリを確認。 → 「制限されたアプリ」で【Da Fit】が制限されていたら解除。
③ スマホ本体の【設定】「バッテリー」から「スタミナモード」を開く。 → 「詳細設定」からアプリの作動が制限されない節電項目に設定。

《設定例》②「バッテリー最適化設定」で【Da Fit】アプリの作動が制限されないように設定をご確認ください。

① スマホ本体の【設定】→「アプリ」から【Da Fit】を選択して
「バッテリー」/「電池」/「電池使用量の最適化」など
電池最適化の設定を開く。 → 「バッテリー最適化」や「電池使用量の最適化」をしたとき
【Da Fit】アプリが停止すると接続や通知ができなくなるため
アプリを停止させない設定を確認しておく。

《設定例》③「バックグラウンド」で【Da Fit】アプリが作動するように設定をご確認ください。

① スマホ本体の【設定】→「デバイスケア」の「バッテリー」を開く。
「バックグラウンドでの使用を制限」→「スリープ状態に設定しない
アプリ」を開いて【+】で【Da Fit】を追加。 → 「スリープ状態に設定しないアプリ」アプリ一覧に【Da Fit】を登録。
【Da Fit】はスリープするアプリから除外される。
② スマホ本体の【設定】→「デバイスケア」の「メモリ」を開く。
「除外するアプリ」を開いて【+】で【Da Fit】を追加。 → 「除外するアプリ」一覧に【Da Fit】を登録するとメモリ確保のため
作動しなくなるアプリから【Da Fit】は除外される。
③ スマホ本体の【設定】→「アプリ」→【Da Fit】から「モバイルデータ」
を開く。 → 「バックグラウンドデータの使用を許可」→チェックして許可。
④ スマホ本体の【設定】→「アプリ」→【Da Fit】の「バッテリー」を開く。 → 「バックグラウンド処理を許可」→チェックして許可。

ご使用手順②

スマートウォッチの表示・ご使用方法

カウント値は使用状況により異なる場合があります。
複数回カウントして平均的な値をご参照ください。

スマートウォッチの操作方法

液晶画面部分を指で操作して機能・表示を切り替えます。



・カレンダー

・Bluetooth 接続アイコン

・電池残量表示



- 《タッチ》で電源 OFF 画面が開く
- 《タッチ》で輝度を 5 段階に明るさを設定
- 《タッチ》で振動の ON / OFF を設定
- 《タッチ》で WEATHER 画面が開く
- 《タッチ》で SUB MENU を開く


コントロールパネル (上)



機能 一覧 (左)

《スライド》
ウォッチフェイスに戻ります。





























使う機能アイコンを
一覧から《タッチ》
機能 を開きます。



SUB MENU を開く。



ウォッチフェイス



STEPS (右-1)

SLEEP (右-2)

BPM (右-3)




















































































































SPORTS (右-4)

SPO2 (右-5)

WEATHER (右-6)

CAMERA (右-7)



MUSIC (右-8)





スマートウォッチの表示・ご使用方法

スマートウォッチの操作方法

液晶画面部分を指で操作して機能・表示を切り替えます。




コントロールパネル (上)



【Da Fit】アプリ 表示・機能項目の説明

※アプリのバージョンアップによって表示メニューや表示画面・デザインが変更される場合があります。予めご了承ください。



※言語表記が正しく変換されていない場合がありますが、使用しているアプリの特徴です。予めご了承ください。

※アプリには英語・中国語の表記もありますが和訳版はございません。予めご了承ください。

※アプリを起動すると自動でウォッチとの同期を始めますが、同期が始まらない場合、手動同期をおこなってください。

※ウォッチやアプリを長時間利用しない場合等、接続が切れる場合があります。自動でウォッチが再接続しない場合は手動でウォッチの再接続をしてください。

※アプリの表示・機能について保証はございません。※表示や機能は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

※スマートウォッチを接続する類似のアプリをご使用のときそれぞれが干渉して正常に作動しない場合があります。

※android 版は機種によって設定や機能表示画面が本書の写真やご案内と異なる場合がございますが設定の際は本書のご案内を参照いただき同じように設定をしてください。

※本書は android 版です。設定の際、表示や「許可」を求める画面の順番が異なるときは本書のご案内をご参照いただき同じように設定をしてください。

【デバイス】

汎用アプリのためウォッチが対応していない機能も表示されています。心拍や血中酸素の表示機能は専門機器の計測ではないため目安としてご参照ください。



スマートウォッチが登録されていないとき表示されます。

スマートフォンの Bluetooth は《ON》に設定されていることをご確認ください。

スマートウォッチを検索します。
接続するウォッチが表示されたら
《タッチ》してデバイスを追加します。

【接続を解除する】
ウォッチ接続を解除するときは下記【接続解除】もご参照ください。
《タッチ》してデバイスの接続を解除します。

【接続中の表示】

MRZ021

- Bluetooth アドレス
- 充電残量

【接続解除】

ウォッチ接続中に《タッチ》すると
データをリセットして接続を解除します。

壁紙 5 の設定

【プロフィール】

プロフィール

【プロフィール】
《タッチ》して開く次の画面で設定。
(性別・身長・体重・誕生年・歩幅)

プロフィール設定

目標設定 7000歩

背景保護ガイド
背景かどうかは、アラートを受信Bluetooth接続
は、設定を確認します

android は「背景保護ガイドを表示」しますが

英語表記です。特に使用しません。

【アプリについて】 バージョンを表示

《タッチ》して開く次の画面で設定
＜アプリを評価＞
必要ありません。

＜ベータ版にアップグレードする＞
アップデートがあれば確認できます。


【その他の設定】
【デバイスをさがす】
 デバイスが接続
 項目《タッチ》するとデバイスが振動します。
【時間形式】

【時間形式】
項目《タッチ》して12/24時間を設定。
【スタンドリマインダー】
ボタンを《タッチ》して「設定」/「解除」を決定。

【24時間心拍数】ウォッチの **BPM** (右-3) と連動しています。
ボタンを《タッチ》して「設定」/「解除」を決定。

【おやすみモード】
項目《タッチ》して開く次の画面で時間を設定。
【言語】 Da Fit アプリの言語設定です。

腕ふり起動

腕ふり起動は、腕を振ることで電源がONになります。

腕ふり起動

腕ふり起動は、腕を振ることで電源がONになります。

【リセット】ウォッチ内部データを削除して再起動
再起動直後は自動で再接続。手動でも可能です。
【腕ふり起動】

ボタンを《タッチ》して「設定」／「解除」を決定。
設定すると「開始」／「終了」時間を設定できます。



【その他】一覧から《タッチ》すると次の画面が開きます。
 >アプリの表示はウォッチ機能と異なる場合があります。
 >日本語表示は正しく自動変換できていない場合もあります。

【その他】一覧から《タッチ》するとつぎの画面が開きます。
アップグレードの通知があれば適用してください。

- ＞アプリのバージョンを表示します。
- ＞日本語表示は正しく自動変換できていない場合もあります。

【天気予報】
ボタンを《タッチ》して
「設定」したときに
「温度単位」「ロケーション」
を設定できます。