

保証規程

通常のご使用範囲内で自然故障した場合の保証期間は、**お買上げ日より3ヶ月間となります。※日本国内でのみ有効です。**

保証期間が過ぎた場合の修理代金は、有料となります。当社サービスセンターまたは、お買上げ店舗にお問い合わせください。

※故障の内容によっては修理できない場合があります。現品交換させていただきます場合がございます。予めご了承ください。

保証対象外の内容について

下記の場合は保証期間内でも保証の対象外となり、**当社規定の基本修理代金をいただきます。(修理内容によって料金が異なります。)**

- ①電池交換（お買上げいただいた時計は生産時に新しい正常な電池を組み込んでいます。お買上げいただくまでの期間も作動し続けているため、ある程度は電池を消耗しております。このため、お買上げ後、規格寿命に満たないうちに容量が切れることがあります。なお、保証期間内であっても電池交換は有料となります。）
 - ②ケース・バンドの交換 摩耗・汚損・破損・変色などした部品の交換
 - ③落下などの衝撃によるガラスの破損やキズ
 - ④性能範囲を超えた状態での使用による時計内部への水入りによる故障
 - ⑤保証書が添付されていない場合
 - ⑥保証書にお買上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの（販売証明書やお買上げレシート など）がない場合
 - ⑦電池容量切れによる電池漏液による故障または損傷した場合
 - ⑧時計本体以外の紛失部品の取り付け
 - ⑨時計内部に手加えされていた場合
 - ⑩必要以上に酷使されていたと判断される場合
- 【修理品の発送について】修理品を送付いただく際は、本体にキズが付かないように、やわらかい布や紙などで保護し当社サービスセンター宛に郵便にてお送りください。修理のための送料/梱包費用/交通費などはお客様のご負担となります。

有償修理お申し込みについて

本体価格以上の修理費用が発生する可能性があります。保証期間切れで故障した場合は買い替えのご検討をお勧めしております。

取扱説明書

◎本製品はタッチスクリーンを採用しています。各種設定は本体画面を押し設定を行います。

通常、画面表示は消えています。軽く一度タッチすると時刻が表示されます。

通常表示ではコロンと曜日が点滅しています。

◎省電力機能のため表示は約7秒で消えます。



【時刻の合わせ方】

◎通常表示の際にタッチスクリーンを約3秒間長押しすると表示が点滅します。タッチスクリーンを押して現在時刻に合せます。

◎タッチスクリーンを長押しすることにより、時間→分→月→日→年の順で設定ができます。設定中に何もしていないと、約20秒後に表示が消え設定が終了します。



時間 → 分 → 月 → 日 → 年(西暦)

◎曜日はオートカレンダーになっています。年月日を合わせると、自動で曜日は設定されます。

品質保証書

ご住所

ご氏名

お買上げ日

保証期間 お買上げ日より3ヶ月間

※web版のため保証書としてはご使用いただけません。※

※お買上げ日・店名の無い場合は修理の受け付けは出来ません。
必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。

輸入販売元：

株式会社 **サン・フレイム**

〒111-0041 東京都台東区元浅草 1丁目6番15号

修理のお問い合わせ

時計サービスセンター
TEL：03-3842-3844

A.M. 10:00~12:00 P.M. 1:00~5:00
土・日・祝は休日です

HANG DIGI

ハンゲデジウォッチ

GUARANTEE & INSTRUCTIONS

品質保証書 取扱説明書

PKG-2839-VE

当社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用に際し《保証規定》と《注意事項》をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。

保証書に記入されたお客様の個人情報（氏名、住所）は、修理品の管理、配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

ご使用上の注意

- ◎分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
- ◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

・磁気 磁石には近づけないでください。スピーカーやテレビ、携帯電話などの近くには、強い磁気があり時計の精度を悪化させることがあります。

・温度 この時計は常温(0°C~35°C)で調整されていますので、極端な温度条件での使用は避けてください。常時直射日光が当たるところ、常時0°Cや常時50°Cの厳しい環境等では精度に狂いが生じる場合があります。製品の塗装・メッキなどの外装や成型部品と精密部品なども影響が出る事もあります。

・設置場所 ちり・ほごりの多い場所(工場など)、多くの油を使用する場所(キッチンなど)、ビニール系素材の敷物の上などでのご使用は避けてください。

・お手入れ シンナー、アルコール類等の溶剤は使用しないでください。外装の変質、変色、損傷又は故障の原因になります。

本製品が破損や故障した場合、そのままご使用になられますと思われぬ事故や怪我の原因となります。ただちにご使用をおやめください。

⚠️ フックに極端な強い力が加わると破損の恐れがあります。



製品仕様

- 使用温度範囲 0°C~35°C
- 時間精度 平均月差約±30秒（常温での使用時）
- 機能 12時間表示 / カレンダー機能(西暦・日付・曜日)
- 電池 アルカリボタン電池 LR44 2個
- 電池寿命 約12ヶ月
※表示回数により電力消費に影響が出ます。
ご自身で電池交換をされずと破損する恐れがあります。

- 材料 本体,風防：ABS樹脂
- 生産国 中国

※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。