

# 時絵

◆SUN FLAME

## GUARANTEE & INSTRUCTIONS

保証規定 & 取扱説明書

PG-2961

### 個人情報保護方針

※保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名・住所)は、修理品の管理・発送などの修理業務目的のみに使用いたします。

○万ー、本製品使用により生じた、財産・権利の消失、逸失利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負いませんので、預めご了承ください。

### ■保証規定《日本国内のみ有効》

本製品について、通常のご使用範囲内で故障した場合、規定の通り無料修理いたします。保証期間はお買い上げ日より1年間となります。保証期間が過ぎた場合は有料となります。

#### 【有料修理(保証対象外の内容)について】

- 電池交換 お買い上げ後、電池切れで止まった場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。(時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れたものです。) 電池はリューズストップバーで動作を停止した状態でも自然放電するため、ご購入後すぐに止まってしまう場合もあります。また、製品の形状によってはリューズストップバーが付いていない場合もありますので、ご了承ください。
- ケース・バンドの交換 摩耗・汚損・破損・変色(メッキ・ペイントのはがれ)など
- 落下などの衝撃によるガラス(風防)の破損やキズ
- 防水時計や性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入った場合
- 保証書が添付されていない場合
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入印または、それに代わるお買い上げ日を証明するもの(販売証明やお買い上げレシートなど)がない場合
- 時計本体以外のパーツ紛失の取り付け
- 時計内部に手が加えられていた場合
- 必要以上に酷使されていたと判断される場合
- その他当社の合理的な判断に基づき有料と認められた場合

### ■修理品の送付について

○修理品を送付いただくときは、当社ホームページにて掲載しております「料金受取人払の封筒キット」をご利用いただき、郵便局の「ゆうパケット」の着払いにてお送りください。

○前記のサービスは厚みに制限がありますので時計を箱やパッケージからお出しいただき、キズがつかないよう、やわらかい布や紙などで保護し当社カスタマーセンター宛にお送りください。

※有料修理の場合は、修理費用に往復の送料を合わせた金額を請求させていただきます。

「料金受取人払い封筒キット」  
ページ内の「1. 封筒と依頼書をプリントアウト」の赤字部分  
【修理依頼書+修理依頼専用封筒ダウンロード】よりPDFファイルをダウンロード後、印刷して使用ください。



### 修理のお問い合わせ

〒111-0041

◆**サン・フレイム カスタマーセンター** 東京都台東区元浅草2丁目11番1号

TEL.03-3842-3844

A.M.10:00~12:00

P.M.1:00~5:00 (土・日・祝は休日です。)

### ■防水性能について

○防水性能のある時計は右図の内容でご利用ください。

○温水や温泉での使用は防水性能を損なう恐れがありますのでご注意ください。

※防水表示は、時計の文字盤・裏蓋、またはパッケージ・タグ等に表記しております。防水表記のないものは、非防水です。

防水表示	一時的にかかる水滴(洗顔・雨など)	水仕事	水泳	ダイビング
非防水	×	×	×	×
3BAR 日常生活防水	○	×	×	×
5BAR 日常生活強化防水	○	○	×	×
10BAR 日常強化防水	○	○	△*	×

\*ご使用条件によってかかる水圧が変わります。

### ■ご使用上の注意

○お買い上げ製品のガラス(風防)・裏蓋・バンド・金具などに保護シールがついている場合は、はがしてお使いください。保護シールが貼られたままご使用になりますと保護シールのすき間に汚れが固着してサビが発生する場合があります。

○また電池消耗を抑えるためのリューズストップバーがついている場合は、ストップバーをはずして時刻を合わせた後、リューズを押しこみご使用ください。

○※ストップバーは乳幼児が誤飲しないよう、はずした後は適切に廃棄してください。

○腕時計装着時に乳幼児を抱く時は、予め時計を外すなどして、けがや事故のないよう充分にご注意ください。

○体質によりかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をお止めいただき医師にご相談されることをおすすめします。

○力仕事や激しい運動を行うときは、けがや事故防止のため時計の着用はお控えください。

○時計の着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

○入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件(高温・低温とともに)でのご使用は火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。

○バンドの素材により色落ち・変色する特徴が違いますので、ご使用の際はご注意ください。

【本革・合皮・布などのバンド】水分(汗・水・雨水)などにより色落ち・変色する場合があります。

○本革の腕時計としての使用目的以外でご使用されると、思わぬ危害を及ぼす場合がありますのでおやめください。

### ■使用環境と保管の注意

○分解はしないでください。故障・けがの原因になります。

○落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

○極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止したりすることがあります。また、常温(5°C~35°C)から外れた温度下で長時間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。

○時計内部には精密な電子部品が入っていますので、磁気・衝撃を受けた際、故障につながることがあります。

【磁気の影響】……一時的に作動が停止することがあります。

【衝撃の影響】……部品がはずれたり、ガラス(風防)の破損だけでなく、時計内部が故障する場合があります。

○化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。

○長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

○寿命の切れた電池を長時間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。

### ■お手入れ方法

※腕時計は着用時に直接肌に触れてます。汚れたままご使用されますと、皮膚の弱い方はかゆみやかぶれが生じる原因となりますので、下記の方法でお手入れをしてください。

○ケース・ガラス(風防)の汚れや汗などはやわらかい布でふき取ってください。

○革や合皮バンドは乾いた布、プラスチックやゴムバンドは湿らせた布で汚れをふき取ってください。(洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますので使用しないでください)

### ■電池取り扱いの注意

○電池を取り出した場合、誤飲の危険がありますので乳幼児の手の届かない安全な所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。

○電池交換が必要な場合は、お近くの時計販売店、または当社カスタマーセンターまでご依頼ください。

○電池は必ず電池に表記されている番号と同じ物をご使用いただき、正しい向きに入れてください。

### ■電池寿命と交換について

お買い上げ後、電池切れで止まった場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。(時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れたものです。)

電池はリューズストップバーで動作を停止した状態でも自然放電するため、ご購入後すぐに止まってしまう場合もありますのでご了承ください。

※電池容量が切れた時は、お早めに電池交換をおこなってください。

そのまま放置すると故障の原因となります。

### 3針タイプ時刻の合わせ方

秒針が12時の位置に来たら、リューズを引いて秒針を止めます。

リューズを回して時刻を合わせます。

数分進めてから逆に戻しながら正しい時刻に合わせます。

